



¿Cómo llamar en GoFacing?

A continuación se muestra cómo usar GoFacing en función de la tecnología utilizada para llamadas punto a punto entre dispositivos.

Desde \ A	H323 REGISTRADO	H323 EXTERNO	SIP REGISTRADO	SIP EXTERNO	GOFACER APP REGISTRADO	SKYPE EMPRESARIAL	IP'S EXTERNAS
H323 REGISTRADO	Número extensión. (alias E.164)	URI ¹	Sala Gofacing	Sala Gofacing	Sala Gofacing	Sala Gofacing	MARCAR IP
H323 EXTERNO	URI	Sala Gofacing	Sala Gofacing	Sala Gofacing	Sala Gofacing	Sala Gofacing	NO APLICA
SIP REGISTRADO	URI	Sala Gofacing	Alias	alias@dominio* (depende del destino)	Nombre	Usuario Skype	MARCAR IP
SIP EXTERNO	Sala Gofacing	Sala Gofacing	Alias	Sala Gofacing	Alias	Sala Gofacing	Sala Gofacing
GOFACER APP REGISTRADO	Sala GoFacing	Sala Gofacing	Alias	alias@dominio* (depende del destino)	Nombre	Usuario Skype	MARCAR IP
WEB APP / GOFACER APP	Sala Gofacing	Sala Gofacing	Alias	Sala Gofacing	Alias	Sala Gofacing	Sala Gofacing
SKYPE EMPRESARIAL	Sala Gofacing	Sala Gofacing	Alias	Sala Gofacing	Alias	Usuario Skype	Sala Gofacing
SKYPE ²	Sala Gofacing	Sala Gofacing	Alias	Sala Gofacing	Alias	Sala GoFacing	Sala GoFacing

URI: El formato utilizado debe ser: nombreH323@gofacing.com

Alias: El formato utilizado debe ser: Alias@mygofacing.com

1: Otras opciones de marcado: nombre@direccionIP, número@direccionIP

2: Soportado desde MAC, IOS y Android. No es compatible desde PC.